

# 神鋼コベルコ建機株式会社

本社 〒150 東京都渋谷区神宮前6丁目27番8号 ☎03-797-7111

- |  |  |   |   |
|--|--|---|---|
| ■北海道支店 〒003<br>クレーン営業課 〒003<br>札幌営業所 〒003<br>函館出張所 〒041<br>旭川営業所 〒071-13<br>帯広営業所 〒080-24<br>■東北支店 〒989-24<br>仙台営業所 〒989-24<br>青森営業所 〒030<br>八戸出張所 〒031<br>秋田営業所 〒010<br>大曲出張所 〒014<br>盛岡営業所 〒020<br>山形営業所 〒994<br>庄内事務所 〒997<br>郡山営業所 〒963-01<br>福島出張所 〒960<br>いわき出張所 〒971<br>■北関東支店 〒370<br>水戸営業所 〒310<br>筑波出張所 〒305<br>宇都宮営業所 〒321<br>高崎営業所 〒370<br>松本営業所 〒390<br>長野出張所 〒381-22<br>飯田出張所 〒395<br>■東京支店 〒272<br>第一営業課 〒134<br>第二営業課 〒134<br>城東営業所 〒134<br>千葉営業所 〒272<br>埼玉営業所 〒362<br>■南関東支店 〒230<br>クレーン営業課 〒230<br>西東京営業所 〒206<br>甲府出張所 〒400<br>厚木営業所 〒243<br>横浜営業所 〒230<br>■北陸支店 〒924<br>クレーン営業課 〒924<br>金沢営業所 〒924<br>富山営業所 〒930<br>福井営業所 〒910<br>新潟営業所 〒950-31<br>長岡営業所 〒940<br>魚沼出張所 〒949-71<br>上越出張所 〒942<br>金沢中支店 〒920<br>■中部支店 〒476<br>クレーン営業課 〒476 | 札幌市白石区本通21-南1-67 ..... ☎011-862-3433<br>札幌市白石区本通21-南1-67 ..... ☎011-862-3431<br>札幌市白石区本通21-南1-67 ..... ☎011-865-6331<br>函館市千歳町2-13(日通機工ビル) ..... ☎0138-22-8751<br>旭川市末広一条6-275-10 ..... ☎0166-52-8010<br>帯広市西20条北1-3-17 ..... ☎0155-33-1013<br>岩沼市下野郷字新田21(矢の目工業団地内) ..... ☎02232-4-1141<br>岩沼市下野郷字新田21(矢の目工業団地内) ..... ☎02232-4-1145<br>青森市港町2-18-5 ..... ☎0177-42-8008<br>八戸市大字石堂字石堂55-9コーワ機械城内 ..... ☎0178-20-1324<br>秋田市土崎港南1-2-40 ..... ☎0188-45-0201<br>大曲市下深井字石堂71-1南大曲建機内 ..... ☎01876-3-5553<br>岩手県紫波郡矢巾町流通センター南2-6-24 ..... ☎0196-37-0444<br>天童市大字清池880-5 ..... ☎0236-55-5011<br>鶴岡市大字大塚川字酒会21-3 ..... ☎0235-24-0567<br>郡山市安積町荒井字道場1-1(北辰ビル) ..... ☎0249-45-6639<br>福島市北五老内町8-13(北五ビル) ..... ☎0245-34-0200<br>いわき市小浜字平蔵128-5 ..... ☎0246-54-2774<br>高崎市上大瀬町1010-1 ..... ☎0273-52-1170<br>水戸市桜川2-2-31 ..... ☎0292-27-6111<br>茨城県新治郡桜村久保1-16-9(三井生命筑波学園ビル) ..... ☎0298-58-2950<br>宇都宮市東通町2-14-5 ..... ☎0286-33-5211<br>高崎市上大瀬町1010-1 ..... ☎0273-52-1170<br>松本市南松本2-7-30(南松本昭和ビル) ..... ☎0263-27-0807<br>長野市青木島町大塚字北島389-3 ..... ☎0262-84-7668<br>長野県下伊那郡上郷町飯沼3697-6 ..... ☎0265-52-2620<br>市川市二俣新町17 ..... ☎0473-28-7111<br>東京都江戸川区中葛西3-34-9 ..... ☎03-689-3102<br>東京都江戸川区中葛西3-34-9 ..... ☎03-689-3100<br>東京都江戸川区中葛西3-34-9 ..... ☎03-689-3101<br>市川市二俣新町17 ..... ☎0473-28-6731<br>上尾市本町3-3-3 ..... ☎0487-76-1161<br>横浜市鶴見区大黒町2-5 ..... ☎045-521-2681<br>横浜市鶴見区大黒町2-5 ..... ☎045-521-2635<br>東京都多摩市艺田561 ..... ☎0423-76-7811<br>甲府市中小河原町667-3 ..... ☎0552-41-9301<br>厚木市愛甲2354-1 ..... ☎0462-47-2673<br>横浜市鶴見区大黒町2-5 ..... ☎045-521-2634<br>松任市一盛町66 ..... ☎0762-76-2331<br>松任市一盛町66 ..... ☎0762-76-2331<br>松任市一盛町66 ..... ☎0762-76-3621<br>富山市新庄銀座66 ..... ☎0764-51-9226<br>福井市大手2-4-26(シラサワビル) ..... ☎0776-27-2033<br>新潟市新潟256-1 ..... ☎025-259-4111<br>長岡市寿町1-6-20 ..... ☎0258-24-9650<br>新潟県魚沼郡八日町大字青木新田668-1上村機械内 ..... ☎0257-76-2975<br>上越市大字下荒浜大字谷内横田232 ..... ☎0255-43-9795<br>金沢市南新保町4-49 ..... ☎0762-38-5401<br>東海市南栄田町八の割138-18 ..... ☎052-603-1201<br>東海市南栄田町八の割138-18 ..... ☎052-603-1201 | 名古屋営業所 〒476<br>岐阜出張所 〒500<br>津出張所 〒514<br>静岡営業所 〒420<br>沼津出張所 〒410<br>■近畿支店 〒660<br>第一営業課 〒660<br>第二営業課 〒660<br>神戸営業所 〒660<br>大久保出張所 〒674<br>大阪営業所 〒506<br>泉南出張所 〒598<br>和歌山出張所 〒640<br>京都営業所 〒600<br>福知山出張所 〒620<br>姫路営業所 〒670<br>■中国支店 〒724<br>クレーン営業課 〒731-01<br>広島営業所 〒731-01<br>三次出張所 〒728<br>東広島営業所 〒724<br>福山出張所 〒721<br>松江営業所 〒690<br>鳥取出張所 〒680<br>山口営業所 〒747<br>益田出張所 〒698<br>岡山営業所 〒700<br>津山出張所 〒708<br>■四国支店 〒769-01<br>高松営業所 〒769-01<br>徳島営業所 〒770<br>松山営業所 〒790<br>高知営業所 〒781-51<br>■九州支店 〒816<br>クレーン営業課 〒816<br>福岡営業所 〒816<br>北九州営業所 〒811-43<br>鳥栖営業所 〒841<br>長崎営業所 〒854<br>大分営業所 〒870<br>熊本営業所 〒866<br>八代出張所 〒866<br>宮崎営業所 〒880<br>鹿児島営業所 〒892<br>大隅出張所 〒899-75 | 東海市南栄田町八の割138-18 ..... ☎052-603-1201<br>岐阜市細畑69 ..... ☎0582-47-0271<br>津市広明町366(大川ビル) ..... ☎0592-27-2755<br>静岡市昭和町10(大石機械ビル) ..... ☎0542-52-3421<br>沼津市下香貫字上陣子401-2(コーポビル) ..... ☎0559-31-7051<br>尼崎市中浜町28 ..... ☎06-419-8866<br>尼崎市中浜町28 ..... ☎06-419-3571<br>尼崎市中浜町28 ..... ☎06-419-3571<br>尼崎市中浜町28 ..... ☎06-419-8866<br>明石市大久保町福田123 ..... ☎078-935-7765<br>摂津市鳥飼上4-1-45 ..... ☎0726-53-2691<br>泉佐野市鶴岡5-2012 ..... ☎0724-64-4733<br>和歌山市吹上2-2-32 ..... ☎0734-26-4881<br>京都市下京区西院通木津屋敷上ル東塩小路町607(辰巳ビル) ..... ☎075-341-0612<br>福知山市土師宮町2-213-1 ..... ☎0773-27-5000<br>姫路市広畑区小松町3-73-1 ..... ☎0792-36-4800<br>東広島市西条町大字御園宇字湯之元6400-1 ..... ☎0824-23-2711<br>広島市安佐南区祇園3-12-4 ..... ☎082-874-2377<br>広島市安佐南区祇園3-12-4 ..... ☎082-874-8811<br>三次市栗屋町岩崎2637-2 ..... ☎08246-3-8160<br>東広島市西条町大字御園宇字湯之元6400-1 ..... ☎0824-23-3820<br>福山市南手城町742 ..... ☎0849-21-3034<br>松江市西塚島1-5-1 ..... ☎0852-21-6118<br>鳥取市鳥飼58(ナカヤビル) ..... ☎0857-29-0380<br>防府市仁井寺字下開出1810-1 ..... ☎0835-22-5767<br>益田市之吉町口1523 ..... ☎08562-3-4189<br>岡山市新保1130-1 ..... ☎0862-33-3421<br>津山市二宮1922-4 ..... ☎0868-28-2597<br>香川県綾歌郡国分寺町国分字中下所275-1 ..... ☎0878-74-2111<br>香川県綾歌郡国分寺町国分字中下所275-1 ..... ☎0878-74-4411<br>徳島市三軒屋町下分56 ..... ☎0886-69-0388<br>松山市枝松町6-5-33 ..... ☎0899-33-3701<br>高知市大津字後田1203-1 ..... ☎0888-66-6788<br>大野城市御笠川13-1-8 ..... ☎092-503-4111<br>大野城市御笠川13-1-8 ..... ☎092-503-3329<br>大野城市御笠川13-1-8 ..... ☎092-503-5233<br>福岡県遠賀郡遠賀町大字別府字水年田3395 ..... ☎093-293-3761<br>鳥栖市藤木町字若松4-13(鳥栖商工団地内) ..... ☎0942-85-3800<br>鎌早市栄田町345-1 ..... ☎0957-26-8126<br>大分市向原東2-2-6 ..... ☎0975-51-1221<br>熊本市御領町142 ..... ☎096-389-2211<br>八代市高下西町1260和元村ジーゼル工業内 ..... ☎0965-34-3910<br>宮崎市豊島4-44 ..... ☎0985-24-2622<br>鹿児島市錦江町1-5(錦江ビル) ..... ☎0992-22-2110<br>鹿児島県曾於郡有明町山重12127-7聯ナンニチ大隅支店内 ..... ☎0994-75-2172 |
|--|--|---|---|

お問い合わせは……

(仕様はお断りせずに変更することがありますので、ご了承ください。)



# 300シリーズ

## クローラークレーン

320H  
325  
335A-S  
440-S

■オペレーター養成のご相談は神鋼建設機械講習所へ。  
(移動式クレーン運転実技講習・車両系建設機械運転技能講習・玉掛技能講習など)  
明石講習センター 〒674 兵庫県明石市大久保町福田123 ☎078-935-3831  
市川講習センター 〒272 千葉県市川市二俣新町17 ☎0473-27-2785



バックストップはオプションです

バックストップはオプションです

# P&H 300シリーズ

## 320H 325 335A-S 440-S

### ● P&H300シリーズの4機種

機種	クレーン				クラムセル		ドラグライン	パイルドライバ	
	つり上能力(t)	最大ブーム長さ(m)	主ブーム+ジブ	主ブームのみ	掘削用	積込用	バケット容量(m³)	使用ディーゼルパイルハンマ	最大リーダ長さ(m)
320H	22.5	27.43+	9.14	30.48	0.8	2.0	0.8	KOBELCO K13, K25	24
325	27.22	27.43+	9.14	30.48	0.8	2.0	0.8	KOBELCO K13, K25	24
335A-S	35.0	33.53+	12.19	36.58	0.8	2.0	—	KOBELCO K13, K25, K35, K45	24
440-S	40.0	36.58+	12.19	42.67	0.8	2.0	—	KOBELCO K13, K25, K35, K45	24

# 建設機械の歴史に残る名機・実績の300シリーズ

最も豊かな使用実績！その輝かしい伝統と信頼性——磨きぬかれ、鍛えぬかれたP&H300シリーズです。“作業性能バツグン”“使いやすい”“能率よく稼げる”“安全だ”…と、ご使用者のみなさまがたから絶大な評価を得ています。300シリーズは、現在320H、325、335A-S、440-Sの4機種が生産され、国内はもとより世界各地のあらゆる建設・荷役現場で活躍しています。あなたもP&H300シリーズを主戦力に据えて、工期短縮、収益増大にアタックしてください。




## ブームの起伏動作は确实無比！

P&H300シリーズの名声をさらに高めているプラネタリ式ブーム起伏機構。レバー1本で确实・安全に起伏動作が行なえ、とくに降下時には一定速度の円滑な動力降下が可能です。

## ●(335A-S)X(440-S)にはクローラ伸縮装置を採用 ひとクラス上のクレーン能力を実現

クローラ幅の伸縮が油圧操作で容易にできる便利な装置です。作業時には拡張してふんばりを大きくし、安定性をグーンとアップ。大型機なみのズバ抜けたクレーン能力を実現させました。




## 微妙なインテ<sup>かる</sup>ングも軽〜くこなします

つり荷の巻上装置にはP&H自慢のプラネタリパワーロッキング機構を備えていますから、一定速度の安全・スムーズなつり荷の動力降下が果たせます。鉄骨組立や橋梁架設での精密作業も的確にさばけます。

## 旋回と走行の同時動作がOK

旋回クラッチ、走行クラッチを独立させていますから、めんどろなクラッチ切替の必要がなく、旋回と走行の同時動作がたやすくできます。とくに、くい打ち作業では、すばやい身のこなしで、能率よく作業をすすめます。

〈左旋回クラッチ、右走行クラッチ〉




## 運転室は疲れ知らずの安全・快適設計

全周見とおしのきくワイドな窓、座り心地のよいシート、ラクな姿勢で容易に操作できるレバーやペダル…など、人間工学の生かされた乗る人本位の設計です。(リクライニングシート、ヒーターはオプションです)

## “軽快・容易、呼吸もピッタリ”と大好評

そのヒミツは低油圧直接作動式の操作機構。自動車のクラッチ・ブレーキ装置と同じしくみで、信頼性は抜群。ハーフクラッチもよくきき、確かな操縦フィーリングで意のままに操作できます。




## 安全性への配慮も万全です

### 安全に安全をプラスした ブーム巻上機構の各種装置

プラネタリパワーロッキング機構に加えて、ブーム巻上機構にはラチェット機構やドラムをがっちりロックするパウル…など、2重3重の万全の備えです。信頼感がちがいます。

### 斜面でも安心して停止できる レバー中立自動走行ブレーキ

走行を停止すると自動的にブレーキがかかります。傾斜地でのストップも絶対確実。作業時にはクローラを完ぺきにロックして安全作業をすすめます。



### そのほか高度な安全装置が完備

- 過負荷防止装置 ● 旋回ブレーキ ● 巻上用ドラムロック装置 ● ブーム過巻防止装置 ● フック過巻警報装置 ● ブーム角度計 ● ブームバックストップ ● フックのワイヤはずれ止め…など。