




2つのエコ・システムで、省燃費作業に貢献

燃料消費モニタ


安全作業を監視するAMLモニタに、環境貢献を推進する燃料消費モニタ機能を搭載。これによりクレーン作業の操作時・非操作時、走行時における燃料消費を常にタイムリーに表示し、環境に優しい作業をサポートします。さらにデータは履歴として表示が可能で、稼働状況としても掌握することができます。CO₂排出量削減、燃料消費量の改善、低騒音作業など、作業効率と環境に配慮した操作をサポートします。



通常画面(作業時)



バーグラフ履歴表示画面



通常画面(走行時)

エコ・モード

クレーン操作中のエンジン最高回転数を制限して、作業に適した回転数に切替可能です。アクセルによる不必要なエンジン回転数を抑制することで、エコ・モード1では最大約24%、エコ・モード2では最大約32%ものCO₂排出量削減と燃料消費量の改善を実現しています。エコ・モードの選択は、作業や、現場環境に応じて予め画面上で設定。あとは、エコ・モード・スイッチを入れるだけのカンタン操作です。



エコ・モード・スイッチ

CO₂排出量
燃料消費量

最大
約 **24%**
Down

エコ・モード 1

最大
約 **32%**
Down

エコ・モード 2

騒音値

最大
約 **5dB**
Down

エコ・モード 1

最大
約 **8dB**
Down

エコ・モード 2

※使用される操作条件によって、異なります。

株式会社 タダノ



北海道支店 〒003-0026 北海道札幌市白石区本通2丁目南1番40号 011-861-9030
旭川営業所 〒070-0027 北海道旭川市東7条3丁目34番2号(アールパルクビル2階) 0166-25-2817
帯広営業所 〒080-0010 北海道帯広市大通南12丁目20番地(あおば十番ビル3階) 0155-28-6200
函館営業所 〒041-0806 北海道函館市美原3丁目16番25号(東日本ハウスビル6階) 0138-47-5122
東北支店 〒984-0002 宮城県仙台市若林区卸町東4丁目2番21号 022-288-5550
青森営業所 〒030-0861 青森県青森市長島2丁目10番4号(ヤマウビル) 017-777-4231
北東北営業所 〒020-0864 岩手県盛岡市西仙北1丁目3番4号 019-635-0611
郡山営業所 〒963-8025 福島県郡山市桑野2丁目2番16号(藤尾ビル3階) 024-932-3513
北陸支店 〒930-0177 富山県富山市西二俣344番地 076-436-1555
新潟営業所 〒950-1125 新潟県新潟市西区流通3丁目1番5 025-268-0770
金沢営業所 〒921-8011 石川県金沢市入江2丁目54番地(中村ビル2階) 076-292-2326
関東支店 〒362-0046 埼玉県上尾市大字寺丁464番地5号 048-780-7711
水戸営業所 〒310-0853 茨城県水戸市平須町158番地268 029-244-3051
群馬営業所 〒379-2154 群馬県前橋市天川大島町3丁目52番4号 027-261-7211
東京支店 〒130-0014 東京都墨田区亀沢2丁目4番12号 03-3621-7790
千葉営業所 〒285-0802 千葉県佐倉市大作1丁目8番4号(佐倉第三工業団地内) 043-498-3520
横浜営業所 〒224-0053 神奈川県横浜市都筑区池辺町4843番地1 045-936-2811
中部支店 〒491-0824 愛知県一宮市丹陽町九日市場字下田122 0586-76-1181
静岡営業所 〒422-8008 静岡県静岡市駿河区栗原6番25号(静鉄栗原ビル3階) 054-261-1161
松本営業所 〒390-0852 長野県松本市大字島立399番地1(滴水ビル703号) 0263-40-0360
関西支店 〒590-0906 大阪府堺市堺区三宝町7352番地2 072-221-2727
京都営業所 〒601-8328 京都府京都市南区吉祥院九条町23番地1(NKDビル3階) 075-681-0421
神戸営業所 〒673-0898 兵庫県明石市梅屋町8番34号(大同生命ビル503号) 078-918-3111
四国支店 〒761-0185 香川県高松市新田町甲34番地 087-839-5777
松山営業所 〒791-1113 愛媛県松山市森松町886番地4 089-956-8800

中国支店 〒731-4311 広島県安芸郡坂町北新地1丁目4番96号 082-884-0255
岡山営業所 〒700-0941 岡山県岡山市北区青江1丁目7番33号(青江土地倉庫ビル3階) 086-223-9258
松江営業所 〒690-0061 島根県松江市白湯本町13-4(三井生命松江ビル5階) 0852-20-7393
徳山営業所 〒745-0007 山口県周南市岐南町8番31号(福谷ビル2階) 0834-31-1715
九州支店 〒816-0912 福岡県大野城市御笠川3丁目2番14号 092-503-7821
大分営業所 〒870-0913 大分県大分市松原町3丁目1番11号(大分鐵鋼ビル5階) 097-551-8567
南九州営業所 〒899-5231 鹿児島県姶良市加治木町反土1442番地8(インターフロントビル1階) 0995-63-9720
沖縄営業所 〒901-2122 沖縄県浦添市勢理客2丁目18番5(GKビル101号) 098-877-7077

本社 〒761-0185 香川県高松市新田町甲34番地 087-839-5555
東京事務所 〒130-0014 東京都墨田区亀沢2丁目4番12号(両国ビル) 03-3621-7777

タダノホームページアドレス <http://www.tadano.co.jp>

- 一般道路を特殊ステアリングモードにして走行するのは、危険ですので禁止されています。
- お届けいたします製品は、改良などのため、このカタログと相違する場合がありますので、ご了承ください。
- 使用にあたっては、取扱説明書の内容をよく読んで正しくご使用ください。



CREVOmini G3α-1-0-13-10-250-04-83-1634-A



ラフテレーンクレーン

ROUGH TERRAIN CRANE GR-130NL/N

“ミニ”の機動性を加速する新型エンジン！
環境性能も最大つり上げ荷重も向上して
新しい「^{アルファ}α」がスタートします。

DPF
不要！

ディーゼル特殊自動車2012年排出ガス規制適合の新型エンジンを搭載。
広い視野と抜群の機動性を誇る“ミニ”が、ますます頼もしくなりました。



最大つり上げ荷重
13tにUP!

走行時の安全性確保！

コンパクト性、視界の良さに加え、
新デザインのハロゲンヘッドランプを標準装備。
さまざまな安全対策も新たに追加され、
より確実な走行と作業を支援しています。



「エコすけ」は、
タダノのエコキャラクターです。

高性能とコンパクト性が魅力の“ミニ”が さらに力強くなって、安全装備も充実しました。



ブーム長さ
5.3m～23.8m

ジブ長さ
3.6m、5.5m

最大地上揚程(ブーム)
24.5m

最大地上揚程(ジブ)
30.0m

最大作業半径(ブーム)
22.3m

最大作業半径(ジブ)
23.3m

ブーム起伏角度
-3°～82°

ジブオフセット角度
5°～60°(パワーチルトジブ)

操作性と視認性に優れたAMLを装備。



AML外部表示灯(オプション)
に、長寿命LED採用。



ライフサイクルコスト低減

テレマティクスWEB情報サービス「HELLO-NET」、
燃料消費モニタ、エコ・モードを標準装備。

下抱き格納ジブは
省スペースでの張出が可能。
余裕のない現場でも
威力を発揮します。

新時代
環境性能実現!

DPFなしで
規制クリア

排出ガス規制適合エンジンを搭載。



ディーゼル特殊自動車2012年排出ガス規制適合
低騒音型建設機械指定取得

安全装備を更に充実。

- パーキングブレーキ掛け忘れ警報
- タイヤ歯止めを標準装備
- ステアリングモード選択スイッチ戻し忘れ警報
- アウトリガ操作時作業用補助制動装置インターロック
- アウトリガ誤伸縮警報
- 作動油フィルタ目詰まり警告灯機能

安全作業のための装備も充実!

前方と右後方にステップを設置。
滑りにくいフラットフェンダーとともに
安全な昇降・移動を可能にします。

アルミ敷板を標準装備。
※ 600mm×600mm×19mm・4枚



下部アウトリガ
操作ボックス
(車両左側)

プロジェクタ式
ハロゲンヘッドランプ




※ディスチャージヘッドランプもオプション設定

オペレータに優しい快適なキャビン。



※写真はオプション装着車です。
(AML外部表示灯、工具箱)

X型、H型ともに5段階張出のアウトリガで、様々な現場状況に対応します。



テレマティクスWEB情報サービス
「HELLO-NET」

1台ごとの位置情報はもちろん、日々の稼働状況や
燃料残量、部品交換や点検時期も確認できます。
機械情報の共有で、よりきめ細かいサポートサービ
スを提供いたします。

※携帯通信を標準装備。(オプションで衛星通信に変更できます。)

